Strona 2

Dziękujemy za zakup odtwarzacza MPIO.

SZYBKA INSTRUKCJA OBSŁUGI zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza.
Bardziej szczegółowych informacji należy szukać w PRZEWODNIKU DLA UŻYTKOWNIKA.

Strona 3

1. Nazwy części i sposób korzystania z klawiszy
   (1) LCD – wyświetla informacje o plikach i ustawieniach menu
   (2) Gniazdo pilota i słuchawek
   (3) Przywracanie ustawień fabrycznych
   (4) Klawisz JOG
   - wyszukuje muzykę i zmienia ustawienia w opcjach menu
   - w celu wyświetlenia MENU ENTER/SETUP SAVE należy klawisz ten ulokować centralnie i nacisnąć w pionie.

   (5) Wyświetla opcje UPPER FOLDER MOVE/REPEAT/RANGE REPEAT/RECORD
   (6) Opcje włączenie/wyłączenie urządzenia i odtwarzania /wstrzymywania plików muzycznych
   (7) Wstrzymuje ustawienia
   (8) Regulacja głośności (aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność szybko należy przytrzymać klawisz dłuższą chwilę)
   (9) Gniazdo łącza USB
   (10) Gniazdo nagrywania
   - pozwala na zapisywani plików w formacie MP3 z odtwarzacza CD lub magnetofonu kablem stereofonicznym i zapisuje za pomocą wbudowanego radia FM.

   (11) terminal podłączenia AC

Strona 4

(1) gniazdo słuchawek
(2) klawisz PLAY / PAUSE - włącza / wyłącza urządzenia, odtwarza/wstrzymuje odtwarzania plików muzycznych
(3) REW – odtwarza poprzedni utwór i wyszukuje stacje radiowe
(4) FF – odtwarza następny utwór i wyszukuje stacje radiowe
(5) Klawisz +/- reguluje głośność
(6) FUNC przełącza urządzenie z trybu odtwarzania muzyki na tryb radio
(7) HOLD – blokada klawiszy

2. Korzystanie z zasilacza AC
   Zasilacz AC powinien być używany dla bezpieczeństwa.
   Podłącz zasilacz do urządzenia HD200 AC przed podłączeniem do głównego źródła prądu

Strona 5

3. Nawigacja
   - wejdź do katalogu: wybierz wybrany katalog za pomocą klawisza JOG i naciśnij go
   - wyjdź z katalogu: naciśnij klawisz REC

4. Odtwarzaj/wstrzymaj plik muzyczny
   - wybierz wybrany plik muzyczny za pomocą przycisku JOG i naciśnij krótko ►/■ w celu odtworzenia muzyki
   - aby odtworzyć poprzedni lub następny utwór porusz przycisk JOG w górę lub w dół
   - naciśnij krótko przycisk JOG w kierunku REW 10 sek po rozpoczęciu odtwarzania aby odtworzyć utwór od początku
   - chcąc odtworzyć poprzedni utwór naciśnij krótko przycisk JOG w kierunku REW 10 sek przed rozpoczęciem odtwarzania
   - aby skorzystać z funkcji szybkiego przesuwania do przodu lub do tyłu należy przesunąć przycisk JOG w górę lub w dół podczas odtwarzania
   - aby wstrzymać odtwarzanie naciśnij klawisz ►/■

   Jeśli pojawi się komunikat „no song” należy wgrać plik muzyczny.

Strona 6

5. Wgrywanie plików

   Podłączanie odtwarzacza MOIP do komputera

   - w komputerach korzystających z Windowsa 98/98SE należy zainstalować sterownik znajdujący się na załączonym CD
   - włącz i połącz kablem USB komputer i gniazdo USB (gniazdo słuchawek) odtwarzacza
   - sprawdź informację o połączeniu USB wyświetlającą się na ekranie LCD odtwarzacza
   - w przypadku kopiowania plików przenieś plik używając wyszukiwarki komputera kopiując go do katalogu music

   ! Nielegalne kopiowanie plików MP3 z zastrzeżonymi prawami autorskimi jest surowo wzbronione a firma nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

   ! Dla odtworzenia muzyki pliki muszą być zapamiętane w folderze music.

Strona 7

6. Nagrywanie głosu
   1. Rozpocznij nagrywanie głosu przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza REC w trybie muzycznym
   2. Naciśnij krótko klawisz ►/■ w czasie nagrywania aby wstrzymać nagrywanie. Naciśnij ten klawisz ponownie w celu powrotu do nagrywania
   3. Naciśnij klawisz REC podczas nagrywania w celu zakończenia i zapamiętania pliku w katalogu voice

7. Słuchanie radia

   Naciśnij klawisz pionowo JOG w trybie muzycznym aby wejść do menu i wybrać opcję FM radio
   (rys.)tryb muzyczny
   (rys.) menu
   (rys.) tryb radiowy- zmiana częstotliwości klawiszem JOG w górę lub w dół

Strona 8

8. Nagrywanie z radia
   1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz REC podczas słuchania radia aby rozpocząć nagrywanie
   2. Naciśnij klawisz ►/■ podczas nagrywania aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz ponownie aby kontynuować
   3. Nagrane pliki zapisywane są w formacie FM001.mp3, FM002.mp3... w folderze FM

9. Odłączanie odtwarzacza od komputera

   Następujące ostrzeżenia służą bezpiecznemu odłączaniu. Nie przestrzeganie ich grozi uszkodzeniem lub utratą danych
   1. Umieść wskaźnik myszki na ikonie usuwania lub rozłączania i kliknij prawym klawiszem
   2. Wybierz „Bezpieczne usuwanie sprzętu” w celu wyświetlenia poniższego ekranu

Strona 9

   3. Kiedy wyświetli się okno „Bezpieczne usuwanie sprzętu” wybierz „USB High Capacity Storage” i kliknij klawisz stop
   4. Kiedy wyświetli się okno „Zatrzymywanie urządzenia sprzętowego” wybierz „Masowe urządzenie magazynujące USB” i kliknij klawisz „Zatrzymaj”.
   5. Kiedy wyświetli się okno „Sprzęt może być bezpiecznie usunięty” kliknij klawisz ok i odłącz odtwarzacz od komputera

Strona 10

10. Ładowanie baterii

    Kiedy pojawi się ikona „Low Battery” jak pokazano na rysunku i prąd jest odłączony należy naładować baterię. Kiedy urządzenie podłączone jest do zewnętrznego źródła ładownie rozpoczyna się automatycznie a jego postęp jest wyświetlony na ekranie LCD

    Informacje o baterii na wyświetlaczu LCD
    (rys.) ikona wyświetlana w czasie ładowania
    (rys.) ikona wyświetlana gdy ładowanie jest zakończone a ładowarka odłączona
    Kiedy bateria jest całkowicie naładowana proces kończy się automatycznie

    - czas ładowania: 3h
    - czas odtwarzania max 16h

    ! Czas ładowania i odtwarzania zależy od indywidualnych ustawień użytkownika

Strona 11

11. Korzystanie z przycisku HOLD
    - przesuń w dół klawisz HOLD znajdujący się u dołu po prawej stronie urządzenia w celu przełączenia urządzenia w stan wstrzymania ustawień
    - funkcja zabezpiecza przed zmianą ustawień podczas przenoszenia urządzenia
    - funkcja jest aktywna kiedy na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat jak na ilustracji poniżej

    (rys.) – aby zwolnić stan wstrzymania należy przesunąć klawisz HOLD w przeciwną stronę

    Informacje o funkcji HOLD na wyświetlaczu LCD

    (rys.) wstrzymanie odtwarzacza

    (rys.) wstrzymanie pilota

    (rys.) wstrzymanie odtwarzacza i pilota

Strona 12

12. Korzystanie z pilota (opcja)
    1. włączanie i wyłączanie za pomocą pilota
    - włączanie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie ►/■ na pilocie
    - wyłączanie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie ►/■

    2. Odtwarzanie i wstrzymywanie muzyki
    - naciśnięcie ponowne ►/■ powoduje odtworzenie plików muzycznych w zapamiętanej kolejności niezależnie od katalogu
    - regulacja głośności przyciskami + i – na pilocie
    - naciśnij klawisz FF lub REW aby odtworzyć poprzedni lub następny utwór
    - naciśnij klawisz FF lub REW dłużej podczas odtwarzania aby uruchomić funkcję szybkiego przewijania

    3. Słuchanie radia
    - naciśnij klawisz FUNC aby przełączyć się w tryb radiowy
    - naciśnij klawisz FF lub REW aby wybrać stację
    - naciśnij klawisz FUNC ponownie aby powrócić do trybu muzycznego

    4. Klawisz HOLD używany z pilota
    - przesuń w dół klawisz HOLD u dołu po prawej stronie pilota w celu wstrzymania ustawień
    - funkcja zabezpiecza przed zmianą ustawień podczas przenoszenia urządzenia
    - naciśnij klawisz HOLD w przeciwnym kierunku aby anulować wcześniejsze wstrzymanie ustawień

    Ostrzeżenie: pilot może być używany jedynie w celu odtwarzania muzyki i słuchania radia